Vodiče je nutno zajistit tak, aby se nemohly dotýkat stěn ventilátoru, kouřovodu či jiného povrchu s teplotou nad 60°C.

Vodiče je nutno umístit či zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.

SCHÉMA ZAPOJENÍ VENTILÁTORU VS5



IV. POKYNY K OBSLUZE

Aby bylo dosaženo kvalitní a bezpečné funkce, musí být spalinový ventilátor obsluhován v souladu s pokyny, uvedenými v návodu k obsluze.

Obsluhovat spalinový ventilátor smějí pouze dospělé osoby, ponechat děti bez dozoru u topidla s ventilátorem v provozu je nepřípustné.

Provoz na vysoké otáčky

Ventilátor vždy při uvedení do provozu běží v prvních vteřinách na max. otáčky. Provozu na plnný výkon docílíme zapnutím hlavního vypínače (4) a následným sepnutím přepínače (9) do polohy I.

Provoz na plný výkon je dovolen při zátopu, přikládání a případně čištění kotle.

Je nutno dbát, aby teplota spalin ve ventilátoru nepřekročila 600°C. Provoz s otevřenou zátopovou klapkou je nutno omezit na dobu nezbytně nutnou k zátopu nebo přikládání.