

- 1) Uzemnění novým zemničem tvořeným vzájemně pospojovanými zemničícími tyčemi
- 2) Veškeré spoje v zemi budou provedeny jako nerozebíratelné tvořené svárem nebo dvojicí svorek a budou řádně zakonzervovány obalením jutu a zalitím asfaltovou suspenzí nebo zatřený gumoasfaltem.
- 3) K uzemnění připojit veškerá stávající uzemnění
- 4) Průchody atikou a izolační folii řešit na stavbě s dodavatelem izolace střechy
- 5) Spoje které nebudou po dokončení stavby dostupné budou prováděny přednostně svářením mimo spoje s pozinkovanými nosnými konstrukcemi, které budou svorkovány
- 7) Pro montáž je nutné dodržet návody a podmínky výrobců zejména u izolovaného vodiče a jeho příslušenství. Práce by měla provádět firma proškolená výrobcem.
- 8) Variantně je možno použít atiku jako vodič ochranného pospojování pro koncovky vodičů a kovové prvky na střeše na střeše. Je však nutno zajistit spolehlivé propojení jednotlivých dílů atiky mezi sebou !!!

VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Rotrekl ZDRAVOTNÍ ZOBRAZENÍ		ÚRAD: [redacted] SPOLUPRÁCE [redacted]	ZAK. ČÍSLO: [redacted] ÚČEL: DPS DATUM: 10/2019 FORMÁT: A3
D1.4.1 Hromosvod Půdorys		MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č. 03