

3.1.9

volně uložené vedení (*loosely laid electrical wiring*)

elektrické vedení, které není upevněné k podložce, k podkladu, k nosné konstrukci, pod omítkou nebo v omítkce

POZNÁMKA 1 k heslu K volně uloženým vedením patří poddajné nebo pohyblivé přívody a dále vedení uložená bez příchycení v prostorách, kde není nebezpečí, že by při obvyklém provozu došlo ke změně jejich místa (např. neupevněná vedení na kabelových lávkách, roštech, ve žlabech, nepřístupných půdách, na podhledech apod.).

3.1.10