

Děkujeme Vám, že jste si koupili náš bezdrátový termostat. Bude Vaší rodině sloužit po léta a výrazně sníží Vaše náklady na energii. Velký víceúčelový displej z tekutých krystalů (LCD) Vám umožňuje ovládat tento mnohofunkční výrobek pouhým stisknutím tlačítka. Než začnete termostat používat, věříme, že si pečlivě pročtete tuto příručku.

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Postup při uvádění bezdrátového termostatu do provozu:

- 1. Používejte zásadně alkalické baterie.**
- 2. Po vložení baterií stiskněte nulovací tlačítko RESET.**
- 3. Vyčkejte 15 minut než se napumpuje kondenzátor na 15 V, jinak termostat nesplní udávanou vzdálenost.**
- 4. Těmito pokyny se prosím řiďte při každém uvádění bezdrátového termostatu do provozu na novou sezónu i při výměně baterií.**

Možné problémy: pokud termostat přestane po určité době fungovat, zkuste nejdříve vyměnit baterie za nové a opakujte zmíněný postup. Pokud výměna nepomůže, obraťte se prosím na Vašeho prodejce.

Pozn.: Červená dioda na přijímači svítí při sepnutí topného zařízení a zelená dioda problikává po 1 minutě na znamení kvalitní komunikace mezi přijímačem a vysílačem.

AURATON 2020 TX

DIGITÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny, sobotu a neděli.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH

PŘEHLED

PŘEDSTAVENÍ

INSTALACE

PRACOVNÍ MODY

AUTO, MAN, ECONO

Přepínač funkcí

Filtr

PROGRAMOVÁNÍ

Nastavení času a dne

Přednastavené programy

Modifikace programu

Nastavení teplotního rozsahu (SPAN)