



EJ - elektroměr jednofázový
 OS - ochranná (nulová) svorkovnice
 HDO - přijímač hromadného dálkového ovládání
 SS - sazbový spínač

Barevné značení
 Č - černý
 ZŽ - zelenožlutý
 M - modrý

Zapojení dvousazbového měřicího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým spínačem - elektroměr jednofázový

(Arch. č.: SZE-EM02)